Original		Substitut	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RECEIVER	Power		Power
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	Audio 1	TV 1	1
2	Audio 2	DVD 2	2
3	Audio 3	CD-STB 3	3
4	Audio 4	VIDEO 4	4
5	Audio 5	TAPE 5	5
FM	Tuner FM	TUNER 6	6
MEMORY	Tuner Memory	LIST SMART	Smart / List
PRESET	Tuner Preset Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
PRESET	Tuner Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuner Tuning	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNING	Tuner Tuning	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ / Page+

Up

Original		Substitut	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PRESET	Tuner Preset	CH PAGE −	CH- / Page-
PRESET	Tuner Preset	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuner Tuning	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNING	Tuner Tuning	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
MOVIE	Sound Movie	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC	Sound Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUR. DECODE	Sound Surr	SURROUND	Eject / Surround
BASS	Sound Bass	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ENHANCER	Sound	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
STRAIGHT	Sound Straight	TITLE SOUND	Sound / Title
BD DVD	Scene BD DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	Scene CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools	>>	TUNE+ >> / Tune+
Vol +	Vol +	I <<	PRESET- I << / Preset-
Left	Left	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Enter	OK		
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Return	RETURN BACK — Back / Return		
Down	Down		
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Top Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
Pop-Up Menu	HOME MENU — Menu / Home		
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Mode	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Play	SLOW — Play / Slow		
<<	TUNE- — << / Tune-		