Mandis shop

Yamaha WS19340

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | >>I / > | Right |
| Portable | Fav / Marker / PC | Down | Down |
| CD | 3 | Play | Play / Slow |
| iPod | 1 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| USB | 8 | Setup | Setup / OPT / |
| < Preset | I << / Preset- | Folder Down | CH- / Page- |
| Preset > | >>I / Preset+ | Folder Up | CH+ / Page+ |
| Tuner | 6 | Stop | Stop / Hold |
| << Tuning | << / Tune- | Shuffle | Blue / Prime Video / Random |
| Tuning >> | >> / Tune+ | Repeat | Green / APP / Repeat |
| Memory | Rec / Rec Mode | Display | Display / Media |
| ← | Shift + Left | Timer | Shift + Sleep / Timer |
| Menu | Menu / Home | Sleep | Sleep / Timer |
| Up | Up | Vol + | Vol + |
| → | Shift + Right | Mute | Mute / Dimmer |
| <I << | Left | Vol - | Vol - |
| Enter | OK | | |

https://mandisdistance.com/Yamaha-WS19340-remote-substitution-Yamaha-WS19340.htm