Mandis shop

CDX8

Original		Substitut	
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
PURE DIRECT	Pure Direct	APP MEDIA	Media
CD/USB	CD/USB	HOME SMART	Smart
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	AD SUBT	Subt
A/B	A-B	DISC NAV LIST	List
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Substitut	
9	9	9	9
0	0	0	0
ENTER	Enter	OK	Ok
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
>>	>>	>>	>>
<<	<<	<<	<<
Pause	Pause	Pause	Pause
I <<	I <<	I <<	I <<
Play	Play	PLAY MODE	Play
>>I	>>I	>>I	>>I
Stop	Stop	Stop	Stop
Folder Up	Up	Up	Up
Folder Down	Down	Down	Down

https://mandis-distance.com/Yamaha/1563-805-comment-substituer-pour-Yamaha-CDX-WR96080.htm