Original		Substitut	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BD DVD	BD/DVD	4	4
TV	TV	5	5
CD	CD	7	7
RADIO	Radio	3	3
STRAIGHT	Straight	TIMER AV	AV
ENHANCER	Enhancer	ECO 3D	3D
BASS	Bass	SOUND DUAL	Dual
PROG	< Program	1	1
PROGRAM	Program>	2	2
INPUT	Input Up	+ CH	Ch +
INPUT	Input Down	CH –	Ch -
FM	FM	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET	Preset Up	6	6
PRESET	Preset Down	9	9
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +

Original		Substitut	
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTION	Option	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue

Original	Substitut	Original	Substitut
POP-UP/MENU Pop-Up/Menu	E-MANUAL D.MENU D.Menu		
I<<	I<<		
MEMORY Play/Memory	PLAY MODE Play		
>>I	>>I		
<<	<<		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
>>	>>		
TUNING << Tuning	SHIFT + Shift + Left		
TUNING >> Tuning >>	SHIFT + Shift + Right		