| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATV/DTV | ATV/DTV | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| P.MODE | P. Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| S.MODE | S. Mode | SOUND DUAL | Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| MTS | MTS | APP MEDIA | Media |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| VOL+ | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL - | Vol - |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC LIST | Rec List | DISC NAV LIST | List |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| FAV/LIST | FAV List | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| CH+ | CH+ | CH + | Ch + |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| CH- | Ch - | Cyan | Blue |
| Play | Play | | |
| Pause/Time Shift | Pause | | |
| <</Guide | << | | |
| >>/Aspect | >> | | |
| Stop/Index | Stop | | |
| I<</Cancel | I<< | | |
| >>I / Sub. PG | >>I | | |
| Freeze | Eject | | |
| Subtitle | Subt | | |
| Size | 3D | | |
| Reveal | Options | | |
| Hold | Smart | | |
| Text | Text | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |