Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Play	Play / Slow
Mute	Mute / Dimmer	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2	2	Zoom	Zoom / Size
3	3	Language	Sound / Title
4	4	Tv/VCR	Smart / List
5	5	I<<	I<< / Preset-
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	>>	>> / Tune+
9	9	Setup	Setup / OPT /
0/10	0	Vol +	Vol +
+10	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--	Tv/Radio	TV/Radio /
TTX	Text / Goto	Vol -	Vol -
Subtitle	Subtitle / EQ	Up	Up
	Audio / Lang I/II	CH+	CH+ / Page+
FAV	Fav / Marker / PC	CH-	CH- / Page-

Original	Substitut	Original	Substitut
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	OK		
Record	Rec / Rec Mode		
Preview	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Device List	Shift + Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		