Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	CH +	CH+ / Page+
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Info	Info / Angle
4	4	CH -	CH- / Page-
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Home	Shift + Menu /
7	7	FAV	Fav / Marker / PC
8	8	Settings	Setup / OPT /
9	9	ASP	Smart / List
TV / Radio	TV/ Radio /	Up	Up
0	0	Left	Left
Recall / Mouse	Back / Return	OK	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Menu	Menu / Home
Nicam / A2	Audio / Lang I/II	Down	Down

Original	Substitut	Original	Substitut
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
I << / Text	Text / Goto		
I << / Text	I << / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
<< / Size	<< / Tune-		
>> / Reveal	>> / Tune+		
Play/Pause / Ind	Play / Slow		
Stop / Hold	Stop / Hold		
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
A - B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
Media	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		