Original	Replacement
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
DVD	Shift + 2
VCR	Shift + 4
Eject/Open/Close	Eject / Surround
AV Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR/CH + Tv	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
PR/CH - Tv	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
Vol + Tv	Vol +
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Av Input	AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
<</Backward	<< / Tune-
>>/Forward	>> / Tune+
I<< Skip	I<< / Preset-
>>I Skip	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Home	Menu / Home
PR/CH Up/TRK+	Up
Disc Menu List	D.Menu / Top
Left	Left
Enter	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right	TV / VCR	Smart / List
Display	Display / Media	Timeshift	Sleep / Timer
PR/CH	Down	*	TV/Radio /
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
I.Skip	Text / Goto		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Dubbing	Picture / Format		
Title	Sound / Title		
Play Mode	Setup / OPT /		
Marker	Fav / Marker / PC		
- Search	Red / Netflix / Search		
Thumbnail	Green / APP / Repeat		
CHP. ADD	Yellow / YouTube / Repeat		