| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Source | | AV / Input / RDS | RDS AV INPUT |
| Power | | Power | |
| YouTube | | Shift + Yellow / YouTube / | SHIFT + YouTube REPEAT A-B |
| Netflix | | Shift + Red / Netflix / | SHIFT + NETFLIX SEARCH |
| Camera-Music-Ph | | Display / Media | MEDIA DISPLAY |
| Rec | | Rec / Rec Mode | REC MODE |
| Play | | Play / Slow | SLOW |
| Pause | | Pause / Step / Freeze | STEP-FREEZE |
| Stop | | Stop / Hold | HOLD |
| Lang | | Audio / Lang I/II | LANG I/II AUDIO |
| << | | << / Tune- | TUNE- |
| >> | | >> / Tune+ | TUNE+ |
| [≡]. . | | Sound / Title | TITLE SOUND |
| Red | | Red / Netflix / Search | NETFLIX SEARCH |
| Green | | Green / APP / Repeat | APP REPEAT |
| Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat | YouTube REPEAT A-B |
| Blue | | Blue / Prime Video / Random | Prime Video RANDOM |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | TV 1 |
| 2 | | 2 | DVD 2 |
| 3 | | 3 | CD-STB 3 |
| 4 | | 4 | VIDEO 4 |
| 5 | | 5 | TAPE 5 |
| 6 | | 6 | TUNER 6 |
| 7 | | 7 | AUX-HDD 7 |
| 8 | | 8 | USB 8 |
| 9 | | 9 | BLUETOOTH 9 |
| TV | | Shift + 1 | SHIFT + TV 1 |
| TV | | TV/Radio / | PROGRAM TV/RADIO |
| 0 | | 0 | HDMI-SAT 0 |
| Recall | | Fav / Marker / PC | PC FAV MARKER |
| MENU | | Menu / Home | HOME MENU |
| Internet | | Smart / List | LIST SMART |
| Q.MENU | | D.Menu / Top | TOP MENU D.MENU |
| V+ | | Vol + | VOL + |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| PR+ | CH+ / Page+ | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK | OK | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| Vol - | Vol - | | |
| PR- | CH- / Page- | | |
| Back | Back / Return | | |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| [-O-] | Picture / Format | | |
| Folder | Setup / OPT / | | |
| i | Info / Angle | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| */O | I<< / Preset- | | |
| */Q | >>I / Preset+ | | |
| [≡]/Text | Text / Goto | | |