Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DTV/ATV	DTV/ATV	DISPLAY INFO	Info
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol-	VOL -	Vol -
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH -	CH-	CH -	Ch -
MTS	MTS	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
RECLIST	Rec List	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FAV/LIST	FAV/List	SOUND DUAL	Dual
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Replacement		Original	Replacement
FREEZE	Freeze	SETTINGS OPT	Options		
GUIDE	<<</Guide	<<	<<		
ASPECT	>>/Aspect	>>	>>		
CANCEL	I<<</Cancel	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
SUB.PG	>>I/Sub.Pg	RETURN BACK	Back		
INDEX	Stop/Index	■	Stop		
TIMESHIFT	Play/Pause/Time Shift	PLAY MODE ▶	Play		
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
REVEAL	Reveal	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
HOLD	Hold	ZOOM ⏏	Eject		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
RED	Red	A	Red		
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
CYAN	Cyan	D	Blue		