Mandis shop

JVC RM-SMXJ30E

Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
CD 1	CD1	A	Red
CD 2	CD2	B	Green
CD 3	CD3	C	Yellow
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute
⏮/I⏮	⏮/I⏮	⏮	⏮
⏭/⏭I	⏭/⏭I	⏭	⏭
CD ►/II	Play CD	PLAY MODE ►	Play
CD ►/II	Pause CD	II	Pause
■	Stop	■	Stop
AUX	AUX	TIMER AV	AV
TAPE ◄►	◄► Tape	PICTURE FORMAT	Format
REC PAUSE	Rec Pause	REC MODE ●	Rec
TAPE A	Tape A	HOME SMART	Smart
TAPE B	Tape B	APP MEDIA	Media
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
ACTIVE BASS EX	Active Bass EX	AD SUBT	Subt
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FM/AM	FM/AM	SETTINGS OPT	Options

https://mandisdistance.com/JVC-RM-SMXJ30E-replacement-remote-control-for-JVC-RM-SMXJ30E.htm