Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	I<<	I<< / Preset-
4	4	Down	Down
5	5	>>I	>>I / Preset+
6	6	Stop	Stop / Hold
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Pause	Pause / Step / Freeze
9	9	Subtitle	Subtitle / EQ
Title/Return	Back / Return	Angle	Info / Angle
Title/Return	Sound / Title	Zoom	Zoom / Size
0	0	Audio	Audio / Lang I/II
Display	Display / Media	Repeat	Green / APP / Repeat
Disc Menu	D. Menu / Top	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Preview	Smart / List
System Menu	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer