Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide
Recall	Pre Ch
Info	Info
EPG	Guide
Source	AV

Original	Replacement
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Prog+	Ch +
Prog-	Ch -
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Sleep	Sleep
Menu	Menu
FAV	Shift + Pre Ch
Format	Format
Text	Text
Subtitle	Subt
Red/Size	Red
Green/Reveal	Green

Original	Replacement
Yellow/Index	Yellow
Blue/Hold	Blue
DVD Lang	Dual
Step	3D
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I<<</Previuos	I<<
>>I/Next	>>I
<<</FR	<<
>>/FF/MTS	>>
Open/Close	Eject
Prog	Shift + Sleep
Zoom	Shift + Eject
Title	Back
DVD Setup	Options
DVD Menu	D. Menu

Original	Replacement
Repeat	Shift + Text
A-B	TV/R