Mandis shop

Marantz RC-63CD



Original		Replacement	
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
EDIT	Edit	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
0	0	HDMI - SAT 0	0
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Replacement	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
AMS	AMS	LIST SMART	Smart / List
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
▼ VOL	Vol-	VOL –	Vol-
VOL ▲	Vol+	+ VOL	Vol+

https://mandos-a-distancia.es/en/Marantz/1055426-28182-replacement-remote-control-for-Marantz-RC-63CD.html