Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	9	9
Eject / Open/ Close	Eject / Surround	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	Shift + Power	Title	Sound / Title
DVD	Shift + 2	0	0
VCR	Shift + 4	Mute Tv	Mute / Dimmer
AV	AV / Input / RDS	Vol - Tv	Vol -
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS	O)) / Audio	Audio / Lang I/II
1	1	[. . .] / Subtitl	Subtitle / EQ
2	2	Camera/ Angle	Info / Angle
3	3	Rec	Rec / Rec Mode
PR+ Tv	CH+ / Page+	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
4	4	Timer Rec	Sleep / Timer
5	5	<<	<< / Tune-
6	6	>>	>> / Tune+
PR- Tv	CH- / Page-	I <<	I << / Preset-
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	Pause/ Step	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play / Slow	CHP. ADD	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Thumbnail	Picture / Format
List/Disc Menu	Smart / List	Clear	Exit / Cancel / Clear
List/Disc Menu	D. Menu / Top	Repeat	Green / APP / Repeat
Up/PR/TRK+	Up	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Setup	Setup / OPT /	Random	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Tv/VCR	TV/Radio /
Enter	OK		
Right	Right		
Display	Display / Media		
Down/PR/TRK-	Down		
Return	Back / Return		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Zoom	Zoom / Size		
Dubbing	Guide / EPG / -/--		
Lock	Menu / Home		