Mandis shop

LX- HU

Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Setup	Setup / OPT /
Tv-Out	TV/Radio /
Mode	D.Menu / Top
Sub-T	Subtitle / EQ
Angle	Shift + Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Vol +	Vol +
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
DVD Play	Shift + Play /
Down	Down
Media Type	Display / Media
Info	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II
Preview On/Off	Fav / Marker / PC
Repeat	Green / APP / Repeat
Slideshow	Smart / List

https://mandis-distance.com/MP1555-replacement-remote-control-for-MP-LX-Urth