Original		Replacement	
	Standby		Power
	Open/Close		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0
	10+		Guide
	Goto		TV/R
	Prog		Sleep
	V-Mode		Format
	A-Mode		Shift + Dual

Original		Replacement	
	Setup		Options
	Title / AM/FM		Back
	Menu / Mo/St		Menu
	Audio / Memory		Dual
	Subtitle / Aut		Subt
	Angle		3D
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter		Ok
	Source Select		AV
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I / Radio+		>>I
	I<< / Radio-		I<<

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
>>/ Search+	>>		
<</ Search-	<<		
CH-Level	Info		
Mute	Mute		
Tone	Red		
S. Effect	Green		
Key+	Ch +		
Key-	Ch -		
Slow	Yellow		
Repeat	Text		
A-B	Pre Ch		
OSD	Blue		
Step	Media		
Zoom	Shift + Eject		