Original		Replacement	
	Power		Power
	Cable	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-LIST	List	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
	Bach	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[::]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Mouse Up		>>
	Mouse Down		<<
3D	3D	ECO 3D	3D
	Micro	SOUND DUAL	Dual
	☼	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement