Original		Replacement	
	Power		Power
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Color	SETTINGS OPT	Options
	[+]/♦	DISPLAY INFO	Info
	?	HOME SMART	Smart
	16:9/[+]	PICTURE FORMAT	Format
	I-II/[≡i]	SOUND DUAL	Dual
	(<>)/X	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Left		Left
	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
INST	Inst	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red/Picture	A	Red
	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	Green/Sound	B	Green
	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Yellow/Timer	C	Yellow
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Blue/Headphon	D	Blue
	Headphones	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Replacement	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PP	PP	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute

Original	Replacement