Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG +	Prog +	+ CH	Ch +
PROG	Prog -	CH −	Ch -
TIMER PROG.	Timer Prog.	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Replacement	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
VARIABLE REPLAY	Variable Replay	+ VOL	Vol +
VARIABLE SKIP	Variable Skip	VOL −	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
ENTER /OK	Enter / OK	OK	Ok
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN /BACK	Return / Back	RETURN BACK	Back
RETURN /BACK	Back	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Replacement
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue / Search	Blue
Search	Shift + TV/R
Play	Play
<<	<<
>>	>>
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
Pause	Pause
VCR	Shift + 1
VCR	TV/R
HDD	Shift + 2
HDD	Format
DVD	Shift + 3

Original	Replacement
DVD	3D
Time Slip	Sleep
Dubbing	Shift + Dual
Rec Mode	Shift + Rec
Rec	Rec
Subtitle	Subt
AD	Shift + Subt
Audio	Dual
Sat Link	Smart