Original		Replacement	
	Digital		Display / Media
	Yellow/Theater Modes/Info		Yellow / YouTube / Repeat
	Power		Power
	Tv		Shift + 1
	DVD		Shift + 2
	Green/Stereo/[..		Green / APP / Repeat
	Blue/Delay/Titl		Blue / Prime Video / Random
	Red/Center/Audio		Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Violet/Level/Cam		Fav / Marker / PC
	Tape		Shift + 5
	SAT/CAB		Shift + 0
	Tuner		Shift + 6
	Video/VCR		Shift + 4
	Left/-		Left
	OK		OK
	Right/+		Right

Original		Replacement	
	PTY		Text / Goto
	Down		Down
	Menu/RDS		Menu / Home
	Vol +		Vol +
	PR+/ >>I		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	PR- / I <<		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Memo / Clear		Smart / List				
	0		0				

Original		Replacement	
	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Power		Power
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Left/-		Left
	OK	OK	OK
	Right/+		Right

Original		Replacement	
	Down		Down
	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	PR+/>>I	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	PR-/I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	PR-/I<<	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement		Original		Replacement	
	9		9				
	Memo/Clear		Smart / List				
	0		0				
	<<		<< / Tune-				
	Play		Play / Slow				
	>>		>> / Tune+				
	Rec		Rec / Rec Mode				
	Stop		Stop / Hold				
	Pause		Pause / Step / Freeze				

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Digital		Display / Media		PTY		Text / Goto
	Yellow/Theater Modes/Info		Yellow / YouTube / Repeat		Down		Down
	Power		Power		Menu/RDS		Menu / Home
	TV	SHIFT + 1	Shift + 1		Vol +		Vol +
	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2		PR+/ >>I		CH+ / Page+
	Green/Stereo/[..		Green / APP / Repeat		Vol -		Vol -
	Blue/Delay/Titl		Blue / Prime Video / Random		PR-/ I <<		CH- / Page-
	Red/Center/Audio		Red / Netflix / Search		Mute		Mute / Dimmer
	Up		Up		1		1
	Violet/Level/Cam		Fav / Marker / PC		2		2
	Tape	SHIFT + 5	Shift + 5		3		3
	SAT/CAB	SHIFT + 0	Shift + 0		4		4
	Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6		5		5
	Video/VCR	SHIFT + 4	Shift + 4		6		6
	Left/-		Left		7		7
	OK		OK		8		8
	Right/+		Right		9		9

Original	Replacement	Original	Replacement
Memo/ Clear	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original	Replacement	Original	Replacement
Digital	Display / Media	Right / +	Right
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat	PTY	Text / Goto
Power	Power	Down	Down
Tv	Shift + 1	Menu/RDS	Menu / Home
DVD	Shift + 2	Menu/RDS	AV / Input / RDS
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Red/Center/Audio	Audio / Lang I/II	PR+/ >>I	>>I / Preset+
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Up	Up	PR-/ I<<	CH- / Page-
Violet/Camera/Le	Fav / Marker / PC	PR-/ I<<	I<< / Preset-
Tape	Shift + 5	Mute	Mute / Dimmer
SAT/CAB	Shift + 0	1	1
Tuner	Shift + 6	2	2
Video/VCR	Shift + 4	3	3
Left/-	Left	4	4
OK	OK	5	5

Original		Replacement		Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
memo clear	Memo/Clear	LIST SMART	Smart / List				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+				
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				