| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6mno | 6 | 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCEL | Cancel | RETURN BACK | Back |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| DISC/SD | Disc/SD | DISC NAV LIST | List |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| RADIO/EXT-IN iPod | iPod/Radio/Ext-In | SEARCH TV/R | TV/R |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| SEARCH | << Search/Slow | | << |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| SEARCH | Search/Slow >> | | >> |
| SKIP | I<< Skip/↓ | | I<< |
| SLOW PAUSE | Pause | | Pause |
| SKIP | Skip >>I/↑ | | >>I |
| STOP | Stop | | Stop |
| STATUS | Status | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | X/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| INTERNET | Internet | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| POP-UP MENU TOP MENU | Pop-Up Menu/Top Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Down | | Down | | |
| | Right/II> | | Right | | |
| | <II/Left | | Left | | |
| OK | OK | OK | Ok | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| SOUND | Sound | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual | | |
| CH SELECT | CH Select | GUIDE | Guide | | |
| SURROUND -SLEEP | Surround/Sleep | PROG SLEEP | Sleep | | |
| | Skipe | PICTURE FORMAT | Format | | |
| TV | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power | | |
| INPUT AV | Av/Input Tv | TIMER AV | AV | | |
| VOL + | Vol+ Tv | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + | | |
| VOL − | Vol- Tv | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - | | |