Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
3D	3D	Left	Left
Input Tv	TV/R	Ok	Ok
Input Av	AV	Red	Red
Menu	Menu	Green	Green
[+]/Aspect	Format	Yellow	Yellow
Cast/Viera	Smart	Blue	Blue
Direct Rec Tv	SHIFT + REC MODE Shift + Rec	Text	Text
i (Info)	Info	Index	List
Exit	Exit	Sttl	Subt
Option	Options	Hold	Eject
Back/Return	Back	1	1
Viera Link	D. Menu	2	2
Viera Tools	Media	3	3
Guide	Guide	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6

Original		Replacement	
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LAST VIEW	Last View ↔	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
∧	Ch +	+ CH	Ch +
∨	Ch -	CH −	Ch -
	Power ▼	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec	REC MODE	Rec
RAMME ∧	Programme ▲	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PROGR ∨	Programme ▼	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	I <<		I <<
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
	>>I	>>I	>>I
	>>	>>	>>
	Stop		Stop
	Pause/ Step		Pause

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
Rec	Rec		
Programme▲	Ch +		
Programme▼	Ch -		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Play	Play		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Step	Ok		