Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Source/Function	SHIFT +	TOP MENU D.MENU — Shift + D.Menu / Top Menu
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT	Repeat	SHIFT +	APP REPEAT — Shift + Green / APP /
SKIP I<<	I<< Skip	PRESET- I<<	I<< / Preset-
SCAN <<	<< Scan	TUNE- <<	<< / Tune-

Original		Replacement	
SCAN >>	Scan >>	TUNE+ >>	>> / Tune+
SKIP >>I	Skip >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	SHIFT +	TITLE SOUND — Shift + Sound / Title
VOL+	Vol+	VOL+	Vol+
OPTICAL/TV SOUND	Optical/Tv Sound	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL-	Vol-	VOL-	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
USER EQ	User EQ	SHIFT +	EQ SUBTITLE — Shift + Subtitle / EQ
INFO/MENU	Info/Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
PRESET	Up/Preset+		Up
TUNING-	Left/Tuning-		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Replacement
Right/Tuning+	Right
Down/Preset-	Down
Back	Back / Return
Title/Pop Up	Smart / List
Disc Menu	D.Menu / Top
Red/RDS	Red / Netflix / Search
Green/PTY	Green / APP / Repeat
Yellow/PTY Search	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Mono/Stereo	Blue / Prime Video / Random
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
*	Shift + Smart / List
Power Tv	Shift + Power
Vol+ Tv	Shift + Vol+
PR/CH+ Tv	CH+ / Page+
AV Input Tv	AV / Input / RDS

Original	Replacement
Vol- Tv	Shift + Vol-
PR/CH- Tv	CH- / Page-