Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		[≡◊] / F. P.	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	INDEX	[≡i] / Index	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SURROUND	Eject / Surround	HOLD	[≡+] / Hold	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	1	1	TV 1	1
	Up		Up	2	2	DVD 2	2
TV/AV	Tv/Av	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	3	3	CD - STB 3	3
	Left		Left	4	4	VIDEO 4	4
OK	OK	OK	OK	5	5	TAPE 5	5
	Right		Right	6	6	TUNER 6	6
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	7	7	AUX - HDD 7	7
	Down		Down	8	8	USB 8	8
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	C	C	RETURN BACK	Back / Return
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	0 VCR	0/VCR	HDMI - SAT 0	0
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	∧	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TEXT	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto	+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
CH-		CH- / Page-	
Vol -		Vol -	
[+] / Aspect		Picture / Format	
N		Fav / Marker / PC	
Power VCR		Shift + Mute / Dimmer	
Power DVD		Shift + Power	
Rec VCR		Shift + Rec / Rec Mode	
Rec DVD		Rec / Rec Mode	
Programme-		Shift + Display / Media	
Programme-		Display / Media	
Programme+		Shift + Smart / List	
Programme+		Smart / List	
<</I << VCR		Shift + << /	
<</I << DVD		I << / Preset-	
<</I << DVD		<< / Tune-	
<</I << VCR		Shift + I << / Preset-	
>>/ >>I VCR		Shift + >> / Tune+	

Original		Replacement	
>>/ >>I DVD		>> / Tune+	
>>/ >>I DVD		>>I / Preset+	
>>/ >>I VCR		Shift + >>I / Preset+	
Stop VCR		Shift + Stop /	
Stop DVD		Stop / Hold	
Pause/Step VCR		Shift + Pause / Step /	
Pause/Step DVD		Pause / Step / Freeze	
Play VCR		Shift + Play /	
Play DVD		Play / Slow	