Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	Page -	CH- / Page-
Power	Power	Up / Channel +	Up
1	1	Up / Channel +	Shift + CH+ /
2	2	Page +	CH+ / Page+
3	3	Left / Vol -	Left
4	4	Left / Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right / Vol +	Right
7	7	Right / Vol +	Vol +
8	8	Down / Channel -	Down
9	9	Down / Channel -	Shift + CH- /
Text	Text / Goto	Freeze	Pause / Step / Freeze
0	0	Menu	Menu / Home
Sub	Subtitle / EQ	Browse	Smart / List
TV	Display / Media	EPG	Guide / EPG / -/--
TV / Rad	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Alt	D.Menu / Top Menu

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
i	Info / Angle		

Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	Page -	CH- / Page-
Power	Power	Up / Channel +	Shift + CH+ /
1	1	Up / Channel +	Up
2	2	Page +	CH+ / Page+
3	3	Left / Vol -	Left
4	4	Left / Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right / Vol +	Right
7	7	Right / Vol +	Vol +
8	8	Down / Channel -	Shift + CH- /
9	9	Down / Channel -	Down
Text	Text / Goto	Freeze	Pause / Step / Freeze
0	0	Menu	Menu / Home
Sub	Subtitle / EQ	Browse	Smart / List
TV	Display / Media	EPG	Guide / EPG / -/--
TV / Rad	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Alt	D.Menu / Top

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
i	Info / Angle		