Original	Replacement
Open / Close	Eject / Surround
Display	Display / Media
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
10+	Guide / EPG / -/--
GOTO	Shift + Text /
Title / TTX	Text / Goto
Title / TTX	Sound / Title

Original	Replacement
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Language	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home
Up / CH +	CH+ / Page+
Up / CH +	Up
Setup	Setup / OPT /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
<<	<< / Tune-
Down / CH -	Down
Down / CH -	CH- / Page-
>>I	>>I / Preset+
>>	>> / Tune+
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Play / Pause	Play / Slow

Original	Replacement	Original	Replacement
I <<	PRESET- I << / Preset-	VIDEO Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
VOL- Vol -	VOL - Vol -	CD RIPPING CD Ripping	FORMAT PICTURE Picture / Format
VOL+ Vol +	+ VOL Vol +	A-B A - B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
SWITCH Switch	LIST SMART Smart / List		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
TV/RADIO TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
RAN RAN	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
PBC PBC	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
L/R L / R	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
N/P N / P	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
PROG/EPG Prog / EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
PROG/EPG Prog / EPG	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		