Original		Replacement	
POWER	Power		Power
CBL/ SAT	CBL/ SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
TV AUDIO	Tv Audio	SOUND DUAL	Dual
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + 3	Shift + 3
AUX1	AUX1	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 6	Shift + 6
GAME	Game	SHIFT + 7	Shift + 7
AUX2	AUX2	SHIFT + 8	Shift + 8
PHONO	Phono	SHIFT + 9	Shift + 9
USB	USB	FAV PRE-CH	Pre Ch
MEDIA PLAYER	Media Player	APP MEDIA	Media
CD	CD	-/-- GUIDE	Guide
	Heos	SHIFT + 0	Shift + 0
INTERNET RADIO	Internet Radi	SEARCH TV/R	TV/R
CH / PAGE	CH/ Page+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
	CH/ Page-	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ECO	Eco	ECO 3D	3D
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Stop		Stop

Original	Replacement
Pause	Pause
Play	Play
I <</ Tune-	I <<
>>I / Tune+	>>I
<<	<<
>>	>>
Smart Select 1	D. Menu
Smart Select 2	Text
Smart Select 3	Eject
Smart Select 4	AV
Green/ Movie	Green
Red/ Music	Red
Blue/ Game	Blue
Yellow/ Pure	Yellow
1	1
2	2
3	3

Original	Replacement
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	CH/ Page-	Ch -
CBL/ SAT	Shift + 1	Sleep	Sleep
DVD	Shift + 2	Vol +	Vol +
Tv Audio	Dual	Vol -	Vol -
Blu-ray	Shift + 3	Mute	Mute
AUX1	Shift + 4	Up	Up
Tuner	Shift + 5	Down	Down
Bluetooth	Shift + 6	Right	Right
Game	Shift + 7	Left	Left
AUX2	Shift + 8	Enter	Ok
Phono	Shift + 9	Back	Back
USB	Pre Ch	Home	Smart
Media Player	Media	Stop	Stop
CD	Guide	Pause	Pause
.:I:.	Shift + 0	Play	Play
Internet Radio	TV/ R	I <</ Tune-	I <<
CH/ Page+	Ch +	>>I / Tune+	>>I

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<		<<		
	>>		>>		
1	Smart Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
2	Smart Select 2	REPEAT TEXT	Text		
3	Smart Select 3	ZOOM	Eject		
4	Smart Select 4	TIMER AV	AV		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	CH/ Page-	Ch -
CBL/ SAT	Shift + 1	Sleep	Sleep
DVD	Shift + 2	Vol +	Vol +
Tv Audio	Dual	Vol -	Vol -
Blu-ray	Shift + 3	Mute	Mute
AUX1	Shift + 4	Up	Up
Tuner	Shift + 5	Down	Down
Bluetooth	Shift + 6	Right	Right
Game	Shift + 7	Left	Left
AUX2	Shift + 8	Enter	Ok
Phono	Shift + 9	Back	Back
USB	Pre Ch	Home	Smart
Media Player	Media	Stop	Stop
CD	Guide	Pause	Pause
.:I:.	Shift + 0	Play	Play
Internet Radio	TV/ R	I <</ Tune-	I <<
CH/ Page+	Ch +	>>I / Tune+	>>I

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<		<<		
	>>		>>		
1	Smart Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
2	Smart Select 2	REPEAT TEXT	Text		
3	Smart Select 3	ZOOM	Eject		
4	Smart Select 4	TIMER AV	AV		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		