Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Input	TIMER AV	AV
DVD MENU MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	→[/] ←	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
P▲	Up		Up
P▼	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
P▲	P+	+ CH	Ch +
P▼	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
♪	♪	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PC INPUT	PC Input	HOME SMART	Smart
	[i +]	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
	O) I / I I	SOUND DUAL	Dual
	[▼]	SEARCH TV/R	TV/ R
	[≡] / [/ ≡] / [ ]	REPEAT TEXT	Text
	[≡i]	DISC NAV LIST	Li st
	[≡O]	RETURN BACK	Back
	[≡?]	-/-- GUIDE	Gui de
	[≡+]	APP MEDIA	Medi a
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	[O] / [≡x]	ZOOM ⏏	Ej ect

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu DVD		Menu
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Replacement	
	OK		Ok
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Pause/Step		Pause
	Play		Play
	<<		<<
	>>		>>
	Open/Close		Eject
	Stop		Stop
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Pause/Step		Pause

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	>>		>>
	Eject	ZOOM	Eject
	Stop		Stop
	I <<		I <<
	>>I		>>I