Mandis shop

RC1900- BLANCO

Original	Replacement
Power	Power
[i]/Info	Info / Angle
HDMI Control	Shift + 0
Sleep	Sleep / Timer
Screen	Picture / Format
Source	AV / Input / RDS
Presets	Setup / OPT /
1	1
2	2
3	3
Red/Zoom	Red / Netflix / Search
4	4
5	5
6	6
Green/Repeat	Green / APP / Repeat
7	7
8	8

Original	Replacement
9	9
Yellow/Root	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return
0	0
Menu	Menu / Home
Blue/Title	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Left	Left
Ok/Select	OK
Right	Right
Down	Down
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
FAV	Fav / Marker / PC
Lang	Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Swap	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
[*]/[··]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
C	LIST SMART — Smart / List		
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Angle	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle		
Search Mode	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
I <<	PRESET- — I << / Preset-		