Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
REV	<<	«	<<
FWD	>>	»	>>

Original		Replacement		Original	Replacement
PREV	I<<		I<<		
NEXT	>>I		>>I		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE	Pause		Pause		
STOP	Stop		Stop		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
PAGE+	Page+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
PAGE-	Page-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
PVR	PVR	APP MEDIA	Media		
USB	Red/USB	A	Red		
V-FORMAT	Green/V-Format	B	Green		
ASPECT	Yellow/Aspect	C	Yellow		
TIMER	Blue/Timer	D	Blue		