Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC	P↔P	I << / Preset-
Internet	Smart / List	EPG	Guide / EPG / -/--
Tv/Radio	TV/Radio /	CH+	CH+ / Page+
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Back	Back / Return
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	OK
Music/Movie/Pict	Display / Media	Rec	Rec / Rec Mode
LIB	D. Menu / Top Menu	Play	Play / Slow

https://mandis-distance.se/10524-795-replacement-remote-control-for-LD2400-2400.htm

Pag. 1 / 2

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Text	Text / Goto		
SUBT.	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
OPT	Setup / OPT /		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		