Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
Input	Input	TIMER AV	AV
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
Reveal	Reveal	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
Index	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Dual Screen	Dual Screen	ECO 3D	3D
Dual Screen Size	Dual Screen Size	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
Select	Select	HOME SMART	Smart
Rotate	Rotate	APP MEDIA	Media
V. Format	V. Format	PICTURE FORMAT	Format
AV Mode	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Sound	Sound	SOUND DUAL	Dual
Dolby Virtual	Dolby Virtual	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Replacement	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
DTV	DTV	SEARCH TV/R	TV/R
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
CH +	CH +	+ CH	Ch +
CH -	CH -	CH −	Ch -
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Vol -	VOL	Vol -				
	Guide	GUIDE	Guide				
	List	DISC NAV LIST	List				
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep				
	Mute	MUTE	Mute				
	DTV Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
	Menu	TOP MENU MENU	Menu				
	Up		Up				
	Right		Right				
	Down		Down				
	Left		Left				
	OK	OK	Ok				
	Exit / End	CLEAR EXIT	Exit				
	Return	RETURN BACK	Back				