Original	Replacement
Power	Power
Open / Close	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide
Recall	Back
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow

Original	Replacement
Blue	Blue
P.Mode	Shift + Format
S.Mode	Shift + Dual
Mute	Mute
TXT	Text
Aspect	Format
Nicam	Shift + 3D
Display	Info
Sleep	Sleep
Up / PR +	Up
Up / PR +	Ch +
Down / PR -	Down
Down / PR -	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -

Original	Replacement
Enter	Ok
Function	AV
Menu	Menu
Stop / Hold	Stop
Play/Pause / Mix	Play
Play/Pause / Mix	Pause
DVD Menu / DTV/Radio	TV/R
DVD Menu / DTV/Radio	D. Menu
Subpage	Shift + Subt
Media / Reveal	Media
Angle / Index	3D
Goto / Size	Smart
Repeat / EPG	Guide
Up / I<< / List	Shift + Up
A-B / FAV	Pre Ch
Up / I<< / List	List
Up / I<< / List	I<<

Original	Replacement
Down / >>I	Shift + Down
Down / >>I	>>I
Right / >> / Page Up	Shift + Right
Left / << / Page Down	Shift + Left
Left / << / Page Down	<<
Right / >> / Page Up	>>
Setup	Options
Language	Dual
Title	Shift + Info
Zoom / Still	Shift + Eject
Subtitle	Subt
Setup	Shift + Ok