| Original | Replacement |
|---|---|
| TV | Display / Media |
| Power | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Pre-Ch | Fav / Marker / PC |
| TV / DTV | Shift + TV/Radio / Program |
| CH. Mgr. | Smart / List |

| Original | Replacement |
|---|---|
| D. Menu | D. Menu / Top |
| TV / Radio | TV/Radio / |
| << REW | << / Tune- |
| Stop | Stop / Hold |
| Play / Pause | Play / Slow |
| Play / Pause | Pause / Step / Freeze |
| FF >> | >> / Tune+ |
| Vol + | Vol + |
| P + | CH+ / Page+ |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol - | Vol - |
| P - | CH- / Page- |
| Menu | Menu / Home |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter / OK | OK |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| Guide | GUIDE EPG / Guide / EPG / -/-- | | |
| Info | ANGLE INFO / Info / Angle | | |
| TTX / Mix | GOTO TEXT / Text / Goto | | |
| Red | NETFLIX SEARCH / Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT / Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B / Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM / Blue / Prime Video / Random | | |
| PIP | FORMAT PICTURE / Picture / Format | | |
| Dual I-II | LANG I/II AUDIO / Audio / Lang I/II | | |
| Still | SHIFT + STEP-FREEZE / Shift + Pause / Step / | | |
| Subtitle | EQ SUBTITLE / Subtitle / EQ | | |
| Text | SHIFT + GOTO TEXT / Shift + Text / | | |
| Back | RETURN BACK / Back / Return | | |
| Alt | OPT-TOOLS SETUP / Setup / OPT / | | |
| APP | SHIFT + APP REPEAT / Shift + Green / APP / Repeat | | |