Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Source		AV / Input / RDS
	0		0
	Info		Info / Angle
	DMP		D.Menu / Top
	Up		Up
	EPG		Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol+
	List		Smart / List
	CH +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol-
	CH -		CH- / Page-
	Fav		Fav / Marker / PC
	Sleep		Sleep / Timer
	Index		Display / Media
	Recall		Back / Return
	Red / <<		Red / Netflix / Search
	Red / <<		<< / Tune-

Original		Replacement	
	Green / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Green / >>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / >>I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Text / Play/Pause	GOTO TEXT	Text / Goto
	Text / Play/Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Text / Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Stop / Still	HOLD	Stop / Hold
	Timer / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Size / Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Cancel [≡X]	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Audio / I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	[≡?]/Source		AV / Input / RDS
	0		0
	[≡i]/Info		Info / Angle
	DMP		D.Menu / Top
	Up		Up
	EPG		Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol+		Vol+
	List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	CH-		CH- / Page-
	♥		Fav / Marker / PC
	Sleep		Sleep / Timer
	Index		Display / Media
	Back		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	<<		<< / Tune-

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Stop/Still	HOLD	Stop / Hold				
	[≡+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	[≡o]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	[≡♦]/[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	[≡x]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				