Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
NICAM	Nicam	SETTINGS OPT	Options
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
REC	Rec	REC MODE	Rec
CH-	CH -	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CH+	CH +	+ CH	Ch +
FAV+	Fav +	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV-	Fav -	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right	Cyan	Blue
Left	Left		
Enter	Ok		
Play/Pause / Hol	Play		
Play/Pause / Hol	Pause		
Aspect	Format		
<< / Size	<<		
>> / Reveal	>>		
Stop / Index	Stop		
Lang	Dual		
I<< / Subpage	I<<		
>>I / Auto	>>I		
Subtitle	Subt		
Text	Text		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		