Original		Replacement	
POWER	Power		Power
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
ZOOM+	Zoom +	SHIFT +	Shift + Up
ZOOM−	Zoom -	SHIFT +	Shift + Down
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SSM	SSM	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
PSM	PSM	APP MEDIA	Media
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ARC	ARC	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down

Original		Replacement	
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol -	VOL −	Vol -
PR ▲	PR +	+ CH	Ch +
PR ▼	PR -	CH −	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LIST	List	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
FAV	Fav	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
Q.VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
POSITION	Position	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info		
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
HOLD	Hold	RETURN BACK	Back		
REVEAL	Reveal	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
MODE	Mode	AD SUBT	Subt		

Original		Replacement	
POWER	Power DVD		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
⏪	<<	<<	<<
⏩	>>	>>	>>
⏭	>>I	>>I	>>I
⏮	I <<	I <<	I <<
POWER	Power Audio	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VOL ▲	Vol + Audio	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol - Audio	VOL −	Vol -
MUTE	Mute Audio	MUTE	Mute

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op

Original		Replacement	
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>

Original		Replacement	
POWER	Power STB		Power
INPUT	Input STB	TIMER AV	AV
MENU	Menu STB	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up STB	▲	Up
OK	OK STB	OK	Ok
▼	Down STB	▼	Down
▶	Right STB	▶	Right
◀	Left STB	◀	Left
VOL ▲	Vol + STB	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol - STB	VOL −	Vol -
MUTE	Mute STB	MUTE	Mute
PR ▲	PR+ STB	+ CH	Ch +
PR ▼	PR- STB	CH −	Ch -
1	1 STB	1	1
2	2 STB	2	2
3	3 STB	3	3
4	4 STB	4	4

Original		Replacement	
5	5 STB	5	5
6	6 STB	6	6
7	7 STB	7	7
8	8 STB	8	8
9	9 STB	9	9
0	0 STB	0	0
POWER	Power Cable	SHIFT + ⏻	Shift + Power
MENU	Menu Cable	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
▲	Up Cable	SHIFT + ▲	Shift + Up
OK	OK Cable	SHIFT + OK	Shift + Ok
▼	Down Cable	SHIFT + ▼	Shift + Down
PR ▲	PR+ Cable	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PR ▼	PR- Cable	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL ▲	Vol + Cable	SHIFT + ▶	Shift + Right
VOL ▼	Vol - Cable	SHIFT + ◀	Shift + Left
MUTE	Mute Cable	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
1	1 Cable	SHIFT + 1	Shift + 1

Original		Replacement	Original	Replacement
2	2 Cabl e	SHIFT + 2 Shi f t + 2		
3	3 Cabl e	SHIFT + 3 Shi f t + 3		
4	4 Cabl e	SHIFT + 4 Shi f t + 4		
5	5 Cabl e	SHIFT + 5 Shi f t + 5		
6	6 Cabl e	SHIFT + 6 Shi f t + 6		
7	7 Cabl e	SHIFT + 7 Shi f t + 7		
8	8 Cabl e	SHIFT + 8 Shi f t + 8		
9	9 Cabl e	SHIFT + 9 Shi f t + 9		
0	0 Cabl e	SHIFT + 0 Shi f t + 0		