Original		Replacement	
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
VT	VT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
BTX	BTX	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
		FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
–	Vol -	VOL –	Vol -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
–	Brightness-	SHIFT +	Shift + Left
+	Brightness+	SHIFT +	Shift + Right
	(O)	TITLE SOUND	Sound / Title
–	(+) Color-		Left
+	(+) Color+		Right
	[ ]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
M	▲ M		Up
	▲[⇒]	SHIFT +	Shift + Up
+	+/+	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MEN CM	MEM/ CM	REC MODE	Rec / Rec Mode
	▼→		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
▼ [- -]	SHIFT + ▼	Shift + Down	
-	MEDIA DISPLAY	Display / Media	
X Lock	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	
[>≡]	GOTO TEXT	Text / Goto	
[≡♦≡]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	
00: 00	RETURN BACK	Back / Return	
? [≡/]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	