Mandis shop

Samsung AH5902330A

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol+	VOL	Vol+
TV INFO	i/Tv Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TV CH	CH Tv +	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol-	VOL	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV CH	CH Tv-	CH PAGE	CH- / Page-
3D SOUND	3D Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SOUND MODE	< Sound Mode	TUNE-	<< / Tune-
SOUND MODE	Sound Mode >	TUNE+	>> / Tune+
S.VOL	S.Vol	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT SELECT	< Input Select	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
INPUT SELECT	Input Select >	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DRC	DRC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
AUTO POWER	Auto Power	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
S/W LEVEL	S/W Level+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
AV SYNC	AV Sync+	SHIFT + VOL	Shift + Vol+
Anynet	Anynet	LIST SMART	Smart / List
S/W LEVEL	S/W Level-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
AV SYNC	AV Sync-	SHIFT + VOL	Shift + Vol-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

https://mandos-a-distancia.es/en/Samsung/1059257-24153-replacement-remote-control-for-Samsung-HW-D550-AH59-02330A.html