Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Back	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
P-	P -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement		Original	Replacement
CH -	CH -	CH - / Page-			
SUB	SUB	Subtitle / EQ			
Aspect	Aspect	Picture / Format			
Pause	Pause	Pause / Step / Freeze			
<<	<<	<< / Tune-			
>>	>>	>> / Tune+			
Rec	Rec	Rec / Rec Mode			
Play	Play	Play / Slow			
I <<	I <<	I << / Preset-			
>>I	>>I	>>I / Preset+			
Stop	Stop	Stop / Hold			
Red	Red	Red / Netflix / Search			
Green	Green	Green / APP / Repeat			
Yellow	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat			
Blue	Blue	Blue / Prime Video / Random			