Original		Replacement	
	Power		Power
	(*)	AD SUBT	Subt
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	O	SEARCH TV/R	TV/R
	[+]/♦	DISPLAY INFO	Info
	?	SETTINGS OPT	Options
	I-II/[≡i]	SOUND DUAL	Dual
	16:9/+	PICTURE FORMAT	Format
	(<>)/X	CLEAR EXIT	Exit
	Inst	HOME SMART	Smart
	Input	TIMER AV	AV
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red/Picture	A	Red
	Green/Audio	B	Green
	Yellow/Timer	C	Yellow
	Blue/Headphon	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
PP	PP	RETURN BACK	Back
	Mute	MUTE	Mute

Original	Replacement