| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power MD | | Power |
| | Power TV | SHIFT + | Shift + Power |
| TV | TV | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| VCR | VCR | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| TUNER/ BAND | Tuner/Band | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Play MD | SLOW | Play / Slow |
| TAPE | Tape | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| MD | MD | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| CD | CD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | <<|<< MD | TUNE- | << / Tune- |
| | <<|<< MD | PRESET- | |<< / Preset- |
| | Stop MD | HOLD | Stop / Hold |
| | >>|>> MD | PRESET+ | >>| / Preset+ |
| | >>|>> MD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TOP MENU DISC/DECK 1/2 | Top Menu/Disc/Deck | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| DVD | DVD | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| STEREO | Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SURROUND | Surround | SURROUND | Eject / Surround |
| SFC | SFC | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TEST | Test | GOTO TEXT | Text / Goto |
| DELAY | Delay | RETURN BACK | Back / Return |
| LEVEL | Level | LIST SMART | Smart / List |
| – | - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| + | + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 MD | TV 1 | 1 |
| 1 | 1 Tv | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 MD | DVD 2 | 2 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 2 Tv | Shift + 2 |
| 3 MD | 3 |
| 3 Tv | Shift + 3 |
| 4 MD | 4 |
| 4 Tv | Shift + 4 |
| 5 MD | 5 |
| 5 Tv | Shift + 5 |
| 6 MD | 6 |
| 6 Tv | Shift + 6 |
| >10/-/-- MD | Guide / EPG / -/-- |
| >10/-/-- Tv | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 7 MD | 7 |
| 7 Tv | Shift + 7 |
| 8 MD | 8 |
| 8 Tv | Shift + 8 |
| 9 MD | 9 |
| 9 Tv | Shift + 9 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 0 MD | 0 |
| 0 Tv | Shift + 0 |
| Tv Vol Down | Shift + Vol - |
| Tv Vol Up | Shift + Vol + |
| Tv/AV | AV / Input / RDS |
| Muting | Mute / Dimmer |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power DVD | Power |
| TV | Red / Netflix / Search |
| TV | Shift + 1 |
| VCR | Shift + 4 |
| VCR | Shift + Green / APP / |
| Tuner / Band | Green / APP / Repeat |
| Tuner / Band | Shift + 6 |
| Play DVD | Play / Slow |
| Tape | Shift + Red / Netflix / |
| Tape | Shift + 5 |
| MD | Shift + Yellow / YouTube / |
| CD | Shift + 3 |
| CD | Yellow / YouTube / Repeat |
| I <<| << DVD | << / Tune- |
| I <<| << DVD | I << / Preset- |
| Stop DVD | Stop / Hold |
| >>| >>I DVD | >>I / Preset+ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| >>| >>I DVD | >> / Tune+ |
| Top Menu/ Disc/ Deck | D. Menu / Top |
| Up | Up |
| DVD | Blue / Prime Video / Random |
| DVD | Shift + 2 |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Display | Display / Media |
| Down | Down |
| Menu | Menu / Home |
| Stereo | Audio / Lang I/II |
| Surround | Eject / Surround |
| SFC | Subtitle / EQ |
| Test | Text / Goto |
| Delay | Back / Return |
| Level | Smart / List |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | CH PAGE – | CH- / Page- | | |
| | + | + CH PAGE | CH+ / Page+ | | |
| 1 | 1 DVD | TV 1 | 1 | | |
| 2 | 2 DVD | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 DVD | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 DVD | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 DVD | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 DVD | TUNER 6 | 6 | | |
| ≥10/-/-- | >10/-/-- DVD | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 7 | 7 DVD | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 DVD | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 DVD | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 DVD | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| – VOL | Vol - | VOL – | Vol - | | |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + | | |
| | | | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power CD | Power |
| Power Tape | SHIFT + Power |
| TV | Red / Netflix / Search |
| TV | SHIFT + 1 |
| VCR | SHIFT + Green / APP / |
| VCR | SHIFT + 4 |
| Tuner / Band | Green / APP / Repeat |
| Tuner / Band | SHIFT + 6 |
| Play CD | Play / Slow |
| Play Tape | SHIFT + Play / |
| Tape | SHIFT + Shift + Red / Netflix / |
| Tape | SHIFT + 5 |
| MD | SHIFT + Shift + Yellow / YouTube / |
| CD | Yellow / YouTube / Repeat |
| CD | SHIFT + 3 |
| I <<| << CD | << / Tune- |
| I <<| << Tape | SHIFT + << / Tune- |

| Original | Replacement |
|---|---|
| I <<| << CD | I << / Preset- |
| I <<| << Tape | SHIFT + Shift + I << / Preset- |
| Stop CD | Stop / Hold |
| Stop Tape | SHIFT + Shift + Stop / |
| >>| >>I CD | >>I / Preset+ |
| >>| >>I Tape | SHIFT + Shift + >> / |
| >>| >>I CD | >> / Tune+ |
| >>| >>I Tape | SHIFT + Shift + >>I / Preset+ |
| Top Menu/ Disc/ Deck | D. Menu / Top |
| Top Menu/ Disc/ Deck | SHIFT + Shift + D. Menu / Top Menu |
| Up | Up |
| DVD | Blue / Prime Video / Random |
| DVD | SHIFT + Shift + 2 |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Display | Display / Media |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| STEREO | Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SURROUND | Surround | SURROUND | Eject / Surround |
| SFC | SFC | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TEST | Test | GOTO TEXT | Text / Goto |
| DELAY | Delay | RETURN BACK | Back / Return |
| LEVEL | Level | LIST SMART | Smart / List |
| – | - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| + | + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 CD-Tape | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 CD-Tape | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 CD-Tape | CD-STB 3 | 3 |
| DIRECT TUNING/ DISC ENTER | Direct Tuning/Disc Ente | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 4 | 4 CD-Tape | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 CD-Tape | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 CD-Tape | TUNER 6 | 6 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ≥10/-/-- | >10/-/-- CD-Tape | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 CD-Tape | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 CD-Tape | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 CD-Tape | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 CD-Tape | HDMI-SAT 0 | 0 |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| – VOL | Vol - | VOL – | Vol - |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power VCR | SHIFT + Power (Shift + Power) |
| Power Tuner/Band | Power |
| TV | NETFLIX SEARCH (Red / Netflix / Search) |
| VCR | SHIFT + APP REPEAT (Shift + Green / APP / Green / APP / Repeat) |
| Tuner/Band | APP REPEAT |
| Play | SLOW (Play / Slow) |
| Tape | SHIFT + NETFLIX SEARCH (Shift + Red / Netflix / Shift + Yellow / YouTube / Yellow / YouTube / Repeat) |
| MD | SHIFT + YouTube REPEAT A-B |
| CD | YouTube REPEAT A-B |
| I<<<< | TUNE- (<< / Tune-) |
| Stop | HOLD (Stop / Hold) |
| >>>>I | TUNE+ (>> / Tune+) |
| Top Menu/Disc/Deck | TOP MENU D.MENU (D. Menu / Top) |
| Up | Up |
| DVD | Prime Video RANDOM (Blue / Prime Video / Random) |
| Left | Left |
| Enter | OK |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Right | Right |
| DISPLAY | MEDIA DISPLAY (Display / Media) |
| Down | Down |
| MENU | HOME MENU (Menu / Home) |
| STEREO | LANG I/II AUDIO (Audio / Lang I/II) |
| SURROUND | SURROUND (Eject / Surround) |
| SFC | EQ SUBTITLE (Subtitle / EQ) |
| TEST | GOTO TEXT (Text / Goto) |
| DELAY | RETURN BACK (Back / Return) |
| LEVEL | LIST SMART (Smart / List) |
| - | CH PAGE - (CH- / Page-) |
| + | CH PAGE + (CH+ / Page+) |
| 1 VCR | SHIFT + TV 1 (Shift + 1) |
| 1 Tuner/Band | TV 1 (1) |
| 2 VCR | SHIFT + DVD 2 (Shift + 2) |
| 2 Tuner/Band | DVD 2 (2) |
| 3 VCR | SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3) |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 3 Tuner / Band | 3 |
| Direct Tuning/ Disc Ente | Setup / OPT / |
| 4 VCR | Shift + 4 |
| 4 Tuner / Band | 4 |
| 5 VCR | Shift + 5 |
| 5 Tuner / Band | 5 |
| 6 VCR | Shift + 6 |
| 6 Tuner / Band | 6 |
| >10/ - / - - VCR | Shift + Guide / EPG / - / - - |
| >10/ - / - - | Guide / EPG / - / - - |
| 7 VCR | Shift + 7 |
| 7 Tuner / Band | 7 |
| 8 VCR | Shift + 8 |
| 8 Tuner / Band | 8 |
| 9 VCR | Shift + 9 |
| 9 Tuner / Band | 9 |
| 0 VCR | Shift + 0 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 0 Tuner / Band | 0 |
| Muting | Mute / Dimmer |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |