Mandis shop

COBY RC-057

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Return	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH	CH +	CH	Ch +

Original		Replacement	
CH	CH -	CH -	Ch -
MENU M	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P-MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Left		Left
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

https://mandos-a-distancia.es/en/COBY/1059946-82242-replacement-remote-control-for-COBY-RC057.html