Original	Replacement
Power TV	Power
[i+]	Info / Angle
P.Info	Shift + Info / Angle
ATV	Shift + 2
DTV	Shift + 1
DTV	TV/Radio /
SAT	Shift + 0
Radio	Shift + TV/Radio / Program
Radio	Shift + 6
Power Source	Shift + Power
<< Source	<< / Tune-
Play Source	Play / Slow
>> Source	>> / Tune+
Option Source	Setup / OPT /
Rec Source	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Stop Source	Stop / Hold

Original	Replacement
Ready Time Shift	Smart / List
← Time Shift	I<< / Preset-
Pause Time Shift	Pause / Step / Freeze
→ Time Shift	>>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Fav / Marker / PC
0	0
Source	AV / Input / RDS
I/II/I+II (▼/O)	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AV MODE	AV Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
ECO	Eco	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	+ VOL	Vol +
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Vol -	VOL −	Vol -
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
CONTROL	Control	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡?]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[≡◕]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[≡▯] Hold	TITLE SOUND	Sound / Title
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random