Original	Replacement
Power	Power
Function	Menu
Folder Up	Ch +
Folder Down	Ch -
Optical	Smart
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Auto Power	Media
AV Sync	AV
Info	Info
Repeat	Text
Play/Pause	Down
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Stop	Ok

Original	Replacement
>>I	>>I
>>I	Right
I <<	I <<
I <<	Left
Sound Effect	Dual
Auto Volume	Options
Woofer Level	Subt
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original		Replacement		Original	Replacement
DRC	DRC	-/-- GUIDE	Gui de		
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep		
TV	Power Tv	SHIFT +	Shi f t + Power		
VOL-	Vol - Tv	SHIFT +	VOL − Shi f t + Vol -		
VOL+	Vol + Tv	SHIFT +	+ VOL Shi f t + Vol +		
AV/INPUT	AV I nput Tv	SHIFT +	TIMER AV Shi f t + AV		
MUTE	Mut e Tv	SHIFT +	MUTE Shi f t + Mut e		
PR/CH	PR/ CH+ Tv	SHIFT +	+ CH Shi f t + Ch +		
PR/CH	PR/ CH- Tv	SHIFT +	CH − Shi f t + Ch -		