| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Source | Source / Eject | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| Power | Power | Power | |
| LIST | List | SMART | Smart / List |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| BD/ DVD/ VOD | BD/ DVD/ VOD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0/-- | 0 / -- | HDMI-SAT 0 | 0 |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| Menu | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| Up | Up | Up | Up |
| Left | Left | Left | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| Right | Right | Right | Right |
| Down | Down | Down | Down |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| Vol + | Vol + | + VOL | Vol + |
| ECO | ECO | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| PR + | PR + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - | VOL - | Vol - |
| Mute | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PR - | PR - | CH PAGE - | CH- / Page- |
| A-B | Red / A-B | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| A-B | Red / A-B | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| Subtitles | Green / Subtitle | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| Subtitles | Green / Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Yellow / Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Yellow / Size | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Lang | Blue / Lang | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| Lang | Blue / Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| TEXT/ | Purple / | GOTO TEXT | Text / Goto |
| STOP | Text Stop | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| ??? | Text ??? | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ZOOM | Text Zoom | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / |
| Picture | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| Sound | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / Repeat |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Source | Source / Eject | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| Source | Source / Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| | Power | | Power |
| LIST | List | SMART | Smart / List |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| BD/ DVD/ VOD | BD/ DVD/ VOD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0/-- | 0 / -- | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| Menu | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| ECO | ECO | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| + PR | PR + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| - VOL | Vol - | - VOL | Vol - |
| PR | PR - | - CH PAGE | CH- / Page- |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-B | Red / A-B | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| A-B | Red / A-B | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| Subtitles | Green / Subtitle | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| Subtitles | Green / Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | Yellow / Size | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | Yellow / Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| Lang | Blue / Lang | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| Lang | Blue / Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| TEXT/ | Purple / | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| STOP | Text Stop | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / | | | | |
| ??? | Text ??? | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | | | |
| ZOOM | Text Zoom | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / | | | | |
| Picture | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| Sound | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title | | | | |