Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Input	AV	Vol -	Vol -
TV / TXT	Text	Menu	Menu
Cancel	Shift + Exit	Mute	Mute
Reveal	Smart	Up	Up
Nicam / A2	Options	Left	Left
Hold	Stop	OK	Ok
Size	Format	Right	Right
Subpage	Shift + Subt	Down	Down
Index	Shift + Info	DVB	Media
Red / TV/Radio	Red	Exit	Exit
Red / TV/Radio	TV/R	1	1
Green	Green	2	2
Yellow	Yellow	3	3
Blue	Blue	4	4
CH +	Ch +	5	5
CH -	Ch -	6	6

Original	Replacement	Original	Replacement
7	7	FAV +	>>I
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Recall	RETURN BACK Back		
Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
Sound	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		
Subtitle	AD SUBT Subt		
Language	SOUND DUAL Dual		
Display / Inf	DISPLAY INFO Info		
Zoom	ZOOM Eject		
Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
FAV	FAV PRE-CH Pre Ch		
EPG	-/-- GUIDE Guide		
FAV -	I<<		