Mandis shop

Benq BENQ001

Original		Replacement	
POWER		Power	
MENU / EXIT		Menu	
UP / KEYSTONE		Up	
DOWN / KEYST.		Down	
RIGHT / LOCK		Right	
LEFT		Left	
PLAY / PAUSE		Shift + Play	Shift + + / Play
SOURCE		Source	
BLANK		Mute Blank	Blank / Mute
VOLUME+		Page Vol	Vol + / Page +
VOLUME-		Page Vol	Vol - / Page -
TIMER ON		Focus Volt	Volt / Focus
PAGE DOWN		Shift + Page Vol	Shift + Vol - / Page -
PAGE UP		Shift + Page Vol	Shift + Vol + / Page +
DIGITAL ZOOM -		Stop	- / Stop
DIGITAL ZOOM		Play	+ / Play
KEYSTON		Shift +	Shift + Down

Original		Replacement	
ENTER / MODE		Enter	Enter
KEYSTON UP		Shift +	Shift + Up
PRESET		Timer Freeze	Freeze / Timer
AUTO		Auto	Auto
ASPECT		Aspect Eco	Eco / Aspect
TIMER SET UP		Mode	Mode
CAPTURE		Video Comp	Comp / Video

DOWN

https://mandos-a-distancia.es/en/Benq/1060164-19832-replacement-remote-control-for-Benq-BENQ001-5J.J3G06.001.html