| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | POWER | POWER | Power |
| SOURCE | SOURCE | TIMER AV | AV |
| ASPECT | ASPECT | PICTURE FORMAT | Format |
| MENU | MENU | TOP MENU MENU | Menu |
| S.MODE | S.MODE | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| P.MODE | P.MODE | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| MUTE | MUTE | MUTE | Mute |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| DISPLAY | DISPLAY | DISPLAY INFO | Info |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TEXT | TEXT | REPEAT TEXT | Text |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECALL | RECALL | RETURN BACK | Back |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| CH + | Λ | | Up |
| VOL + | > | | Right |
| CH - | V | | Down |
| VOL - | < | | Left |
| MENU | MENU | OK | Ok |
| VOL+ | VOL+ | + VOL | Vol + |
| VOL- | VOL- | VOL - | Vol - |
| CH- | CH- | CH - | Ch - |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| SLEEP | SLEEP | PROG SLEEP | Sleep |
| SUBCODE | SUBCODE | AD SUBT | Subt |
| ZOOM | ZOOM | ZOOM | Eject |
| STILL | STILL | | Pause |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REVEAL | HOME SMART | Smart | | | | |
| AV | RED | A | Red | | | | |
| PC | GREEN | B | Green | | | | |
| YPBPR | YELLOW | C | Yellow | | | | |
| HDMI | BLUE/HDMI | D | Blue | | | | |
| | MIX | -/-- GUIDE | Guide | | | | |
| I/II | I/II | SOUND DUAL | Dual | | | | |
| HOLD | HOLD | ■ | Stop | | | | |
| | CANCEL | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back | | | | |
| | INDEX | APP MEDIA | Media | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |